SOTO
Sparked by nature

Pour le Réchaud Micro Régulateur OD-1R

PARE-VENT MICRO

OD-1RW

FR

Manuel d'utilisation

Conservez ces instructions dans un endroit sûr. Lisez attentivement les instructions avant la première utilisation pour une manipulation correcte et sûre du produit.

■Comment utiliser ce produit





1 . Installez le réchaud sur la cartouche de gaz et réglez l'un des supports de casseroles comme illustré. (Placez-le sur l'un des trois supports de casseroles)



Figure 1



Figure 2

2 . Réglez un support de casseroles. Placez ensuite un 凸 ou une zone surélevée du Pare-vent Micro sur le support de casseroles comme illustré dans la figure 1. Réglez les deux supports de casseroles restants. Le reste des凸, ou des zones surélevées sur le pare-vent, doit être placé directement sur les supports de casseroles restants.

3. Assurez-vous que les trois supports de casseroles sont fermement fixés. (Voir figure 2)

■Attention

⚠ ATTENTION

- Le Pare-vent Micro est conçu et destiné à être utilisé uniquement avec le réchaud Micro Régulateur. Ne jamais utiliser ce produit avec un autre réchaud qu'un réchaud Micro Régulateur.
- Assurez-vous que les 3 supports de casseroles sur le réchaud sont fermement fixés après avoir installé le Pare-vent Micro sur le réchaud.
- Le Pare-vent Micro devient dangereusement chaud pendant et après l'utilisation. Ne touchez jamais le pare-vent quand il est chaud. Attendez jusqu'à ce que le pare-vent ait refroidi après utilisation avant d'y toucher.
- N'oubliez pas : ne retirer le Pare-vent Micro que lorsque le pare-vent et le réchaud ont complètement refroidi. Pour éviter toute blessure et brûlure, veillez à bien suivre ces instructions. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures et des brûlures.
- Après la première utilisation, le pare-vent peut se décolorer. La décoloration est prévue et n'a aucun impact négatif sur le fonctionnement.
- Laisser de la nourriture ou de l'eau renversée sur le pare-vent peut provoquer de la rouille. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni eau sur le pare-vent.
- Lisez également le manuel d'utilisation du réchaud Micro Régulateur.

■Entretien

Tous nos Pare-vents Micro ont été soigneusement examinés dans notre usine. Si des problèmes ou des dommages surviennent, veuillez contacter votre revendeur ou les bureaux SOTO.

■Caractéristiques du produit :

Taille: Diamètre Extérieur 82 mm x H 17 mm
Poids: 19 g / 0.67 oz
Matériau: Acier inoxydable

Shinfuji Burner CO.,LTD.
1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city,
Aichi-pref, 441-0314 Japan
Phone:+81 533 75 5000 FAX:+81 533 75 5033

SOTO USA Inc.
110 Rustic Place, Eugene, Oregon 97401 USA
Phone: 503-314-5119
info@sotooutdoors.com www.sotooutdoors.com